



Une séance en toute sécurité avec MyFunStone

Avertissements et instructions de sécurité :

- **Recommandation d'âge** : Adapté aux enfants à partir d'un an.
- **Supervision** : Utilisez les produits **uniquement** sous la **supervision continue d'adultes**, en particulier chez les enfants de moins de 3 ans.
- **Charge maximale** : La charge maximale est de 120 kg. La spécification de charge est basée sur la taille moyenne des pieds, de l'assise ou des mains chez les enfants.
- **Surface** : Utilisez les éléments uniquement sur une surface plate, stable et antidérapante – pour éviter les chutes.
- **Alignement correct** : Les éléments ne peuvent être utilisés qu'avec le côté ouvert vers le bas.
- **Contrôle de stabilité** : Avant de marcher sur ou de s'asseoir sur les éléments, assurez-vous que tous les éléments sont bien assemblés et bien posés au sol – afin d'éviter les trébuchements ou les chutes.
- **Empiler et utiliser** : Un **maximum** de trois éléments MyFunStone peuvent être superposés pour **l'escalade, la position debout, l'équilibre ou l'escalade**. Les pieds de l'enfant doivent toujours pouvoir toucher le sol.
- **Combinaison de produits** : Utilisez uniquement des éléments MyFunStone. Ne combinez jamais d'éléments MyFunStone avec d'autres produits.

Avertissement :

- **Dents**, ongles, couteaux, ciseaux, scies, pierres, stylos et autres objets tranchants ou durs peuvent endommager de façon permanente la MyFunStone.
- **Ne mordez pas** et ne mâchez pas les produits – Il y a un risque élevé d'avaler des parties et d'endommager le produit.
- Ne marchez pas sur les produits si vous portez des talons hauts ou des crampons, car cela peut causer des dommages permanents.
- **Ce produit n'est pas un dispositif de flottaison.**
- N'utilisez pas ces produits dans les piscines, les lacs ou d'autres plans d'eau. Les enfants doivent être surveillés en permanence lorsqu'ils jouent dans ou près de l'eau, quel que soit leur niveau en natation.
- Éloignez le produit des sources de feu et des pistolets à air chaud.

Instructions de nettoyage :

- Utilisez uniquement des produits de nettoyage respectueux de l'environnement.
- Nettoyez avec des détergents adaptés aux enfants, comme du savon doux ou du liquide vaisselle.
- Évitez les nettoyeurs chimiques agressifs, les acides ou la soude.

Assis

- Si des enfants sont assis sur plusieurs éléments MyFunStone, assurez-vous que tous les éléments sont correctement assemblés et placés en toute sécurité sur le sol.
- Si plus de trois éléments sont utilisés, le nombre maximal d'éléments MyFunStone doit se conformer à la norme DIN EN 1729 et dépend de l'âge et de la taille des enfants.

Usage extérieur

- Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des surfaces rugueuses ou tranchantes – comme les pierres tranchantes.
- Ne conservez pas le produit en plein soleil.

FR 2026-02-20