



(Avvertenze) Istruzioni di sicurezza - **MyFunStone**

Gioca in sicurezza con **MyFunStone**

Avvertenze e istruzioni di sicurezza:

- **Raccomandazione per l'età:** Adatto a bambini a partire da un anno.
- **Supervisione:** Utilizzare i prodotti solo sotto la supervisione continua degli adulti, specialmente per bambini sotto i 3 anni.
- **Carico massimo:** il carico massimo è di 120 kg. La specifica del carico si basa sulle dimensioni medie di piedi, della seduta o delle mani dei bambini.
- **Superficie:** Usa gli elementi solo su una superficie piana, stabile e antiscivolo per evitare cadute.
- **Allineamento corretto:** Gli elementi possono essere usati solo con il lato concavo verso il basso.
- **Controllo della stabilità:** prima di calpestare o sedersi all'esterno, assicurati che tutti gli elementi siano ben assemblati e che stiano stabili sul piano di appoggio, per evitare inciampi o cadute.
- **Impilare e utilizzare:** Un massimo di tre elementi MyFunStone può essere impilato per **arrampicarsi, stare in piedi, o bilanciarsi**. I piedi del bambino devono sempre poter toccare terra.
- **Combinazione di prodotti:** Usa solo elementi MyFunStone. Non combinare mai elementi di MyFunStone con altri prodotti.

Attenzione:

- **Denti**, unghie, coltelli, forbici, seghe, pietre, penne e altri oggetti appuntiti o duri possono danneggiare permanentemente la MyFunStone.
- **Non mordere** o masticare i prodotti - C'è un alto rischio di ingoiare parti e danneggiare il prodotto.
- Non calpestare i prodotti se indossi tacchi alti o tacchetti, poiché questo può causare danni permanenti.
- **Questo prodotto non è un dispositivo di galleggiamento.**
- Non utilizzare questi prodotti in piscine, laghi o altri corpi d'acqua. I bambini devono essere sorvegliati in ogni momento mentre giocano nell'acqua, indipendentemente dalla loro abilità nel nuoto.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di fuoco e a fonti di calore a fiamma libera.

Istruzioni per la pulizia:

- Usa solo prodotti per la pulizia ecocompatibili.
- Pulisci con detersivi adatti ai bambini, come sapone delicato o detersivo per piatti.
- Evita detersivi chimici aggressivi, acidi o alcali.

Seduta

- Se i bambini sono seduti su una pila di elementi MyFunStone, assicurati che tutti gli elementi siano assemblati correttamente e posizionati in modo sicuro sul pavimento.
- Se vengono utilizzati più di tre elementi, il numero massimo di elementi MyFunStone deve conformarsi a DIN EN 1729 e dipende dall'età e dall'altezza dei bambini.

Uso all'aperto

- Il prodotto non è adatto all'uso su superfici ruvide o appuntite, come pietre appuntite.
Non conservare il prodotto alla luce diretta del sole.

IT -2026-02-24

