Istruzioni di montaggio per



L'altalena a rete



Per cortesia leggere con attenzione queste istruzioni fino in fondo prima dell'utilizzo.

Utilizzo: È possibile iniziare a dondolare non appena l'altalena è stata saldamente fissata nei punti chiave.

Istruzioni di montaggio:

- Prendere l'altalena dalla confezione e controllare se il materiale è in perfette condizioni. Se non dovesse essere il caso, non utilizzare l'articolo.
- 2. Montare l'altalena in due tronchi o in un equivalente telaio di montaggio.
- Togliersi le scarpe prima dell'utilizzo. Tenere l'altalena in posizione diritta e ferma, muovere prima una gamba e poi l'altra verso di essa per montarci sopra.
- 4. Utilizzare l'altalena solamente su un terreno morbido; se non dovesse essere possibile, posizionare un materassino sotto di essa, in modo da attenuare un'eventuale caduta sul terreno.
- Conservare le istruzioni al sicuro per un futuro utilizzo da parte di terzi.
- 7. In caso di inceppamento o di rottura di qualsiasi elemento dell'articolo interrompere immediatamente l'utilizzo.

Seguire le norme di sicurezza:

- Leggere attentamente le norme di sicurezza prima dell'utilizzo dell'articolo.
- 2. Assicurarsi prima dell'utilizzo che le rondelle di montaggio siano saldamente fissate, in modo da prevenire una rottura o uno strappo.
- I giunti d'attaccamento devono essere collocati in modo da consentire una seduta comoda. Un'altezza di almeno 40 cm dal pavimento deve sempre essere assicurata, in ogni caso.
- 4. La capacità massima di peso è di 100 Kg.
- 5. È vietato utilizzare l'altalena a dondolo come amaca l'oscillazione massima dev'essere inferiore a 45°.
- 6. Non posizionare nulla al di sotto dell'altalena.
- 7. Evitare di saltare sulla e dall'altalena.
- 8. L'altalena deve essere montata esclusivamente da adulti. Bambini di età inferiore a 12 anni dovrebbero utilizzare l'altalena solamente sotto la supervisione di un adulto.
- 9. Se il terreno dovesse essere duro, posizionare un materassino sotto all'altalena.
- Assicuratevi ogni volta che l'altalena e gli anelli di fissaggio siano integri. L'altalena deve essere montata sempre in modo molto accurato.
- 11. Non usare l'altalena nel caso che la corda dovesse rompersi o smollarsi.

Istruzioni per la conservazione:

- 1. Le sospensioni dell'altalena devono essere lubrificate regolarmente. Controllare le sospensioni e le rondelle di eventuale presenza di ruggine, cosa che può compromettere la stabilità dell'articolo.
- 2. Controllare il sedile e le corde per eventuali crepe o fratture.
- 3. Controllare le corde dell'altalena per eventuali usure causate dalla rotazione di essa.
- **4.** L'altalena può essere conservata in un sacchetto di plastica. Assicurarsi che essa sia completamente asciutta prima di riporla e che non sia lasciata in contatto diretto con il sole.

