

Instrucciones de montaje

Cuerda para trepar



Art. Nr.6119

IMPORTANTE - LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y MONTAJE ¡GUÁRDELAS CON ESMERO!



¡ATENCIÓN! PELIGRO DE ASFIXIA: PIEZAS PEQUEÑAS, NO APTAS PARA MENORES DE 3 AÑOS.
¡ATENCIÓN! EL PESO MÁXIMO NO DEBE SUPERAR LOS 100 KG
¡ATENCIÓN! ¡NO UTILIZAR SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO!
¡ATENCIÓN! ¡EL MONTAJE DEBE REALIZARLO UN ADULTO!

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- ▶ Recomendado para niños a partir de 3 años
- ▶ No deje al niño sin supervisión durante el uso del artículo
- ▶ ATENCIÓN: Sólo utilizar bajo la supervisión de un adulto
- ▶ Deben respetarse siempre las medidas de seguridad.
- ▶ Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto.


Para uso familiar y privado exclusivamente. No apto para uso comercial o para guarderías.
Se precisan dos adultos para el montaje de este producto. Capacidad máxima de peso: 100 kg.

Materiales de suspensión no incluidos. Se recomienda colgar la cuerda encima de hierba, arena, serrín o cualquier otra superficie blanda. En ningún caso debe colgarse encima de hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura. La distancia hasta el suelo no debe superar los 40 cm; la altura de caída no debe ser de más de 46 cm.

Compruebe regularmente el desgaste de la cuerda, pues la calidad de la cuerda irá disminuyendo con el tiempo. En el caso de que la cuerda se aclare, se deshilache, o deje un material polvoriento al rozar con los dedos, recomendamos que se reemplace la cuerda.

La cuerda debe colgarse de tal manera, que en un radio de al menos 2 m no haya ningún objeto que obstaculice su uso.

Puede colgarse en una estructura en forma de A, en la estructura de un columpio o en una rama de mínimo 25 cm de diámetro.



¡ATENCIÓN! EL MONTAJE DE PIEZAS PEQUEÑAS DEBE REALIZARLO UN ADULTO.

		Elementos de soporte de seguridad	
Materiales de suspensión no incluidos.	Ix		
	Ix		



Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.com

Find us on [facebook.com/smallfootlegler](https://www.facebook.com/smallfootlegler)

¡ATENCIÓN! ¡El montaje debe realizarlo un adulto!

Instrucciones de montaje

Cuerda para trepar



Garantizar la seguridad de la cuerda

El área despejada alrededor de la cuerda debe ser de 2 m.

La caída en una superficie dura puede ocasionar heridas graves a la persona que esté utilizando la cuerda.

Este producto sólo debe utilizarse si se ha montado debidamente.

Esta cuerda no debe utilizarse de ninguna otra manera que la indicada.

Es indispensable la supervisión de un adulto.

Es importante, que los adultos indiquen a los niños lo siguiente:

- ▶ Vestirse con ropa adecuada mientras hagan uso de la cuerda (evitar llevar piezas que cuelguen, pañuelos de cuello o bufandas, y ropaje poco ajustado, dado que puede ser peligroso)

Es importante, que los adultos indiquen a los niños, que

- ▶ **no** deben acercarse demasiado, ir por detrás o ponerse en medio de objetos en movimiento.
- ▶ **no** deben bajarse de la cuerda mientras este esté en movimiento.
- ▶ **no** deben subirse a la cuerda si este está mojado.
- ▶ **no** deben colocar otros objetos que puedan suponer un riesgo de estrangulación en la cuerda.
- ▶ **no** deben llevar ningún casco de deporte o para la bicicleta, mientras estén utilizando la cuerda.

Cuidado y mantenimiento de la cuerda

Al inicio de cada temporada de juego, los adultos deben:

- ▶ Asegurar y fijar todos los tornillos.
- ▶ Comprobar todas las partes móviles en busca de desgaste, oxidación u otros deterioros y, en caso de ser necesario, sustituir algunas de las piezas. Las distintas piezas pueden encontrarse en cualquier ferretería o mercado de construcción.
- Comprobar que las piezas metálicas no estén oxidadas y, en caso de ser necesario, pintar las superficies con un barniz que no contenga plomo y que cumpla con las exigencias de la normativa EN71.
- Si la cuerda está fijada en una estructura para columpios, engrasar todas las partes metálicas y móviles.
- ▶ Si la cuerda está fijada en una rama, comprobar que la profundidad de la arena o del mantillo debajo de la cuerda tiene como mínimo 25 cm y, en caso de ser necesario, rellenar la zona.


Al final de cada temporada de juego, o si la temperatura es inferior a 4°C, los adultos deben:

- ▶ Desmontar la cuerda.
- ▶ Guardar la cuerda en un lugar seco.

Retirada de la cuerda

Desmante la cuerda para proceder a su retirada. Por favor, retírela de tal manera que no ocasione ningún tipo de peligro.

Esto certifica la normativa EN71, para la seguridad de los consumidores en la propia zona de juego.



Find us on 
facebook.com/smallfootlegler

 **LEGLER**

Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / **Germany**
www.smallfoot-legler.com

 ¡ATENCIÓN! ¡El montaje debe realizarlo un adulto!