



Veiligheidsinstructies - MyFunStone

Speel veilig met MyFunStone

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies:

- **Leeftijdsaanbeveling:** Geschikt voor kinderen vanaf één jaar.
- **Toezicht:** Gebruik de producten alleen onder voortdurend toezicht van volwassenen, vooral bij kinderen jonger dan 3 jaar.
- **Maximale belasting:** Het maximale gewicht is 120 kg. Deze is gebaseerd op de gemiddelde voet-, zit- of handgrootte van kinderen.
- **Ondergrond:** Gebruik de elementen alleen op een vlak, stabiel en antislippervlak – om vallen te voorkomen.
- **Juiste uitlijning:** De elementen mogen alleen met de open zijde naar beneden worden gebruikt.
- **Stabiliteitscontrole:** Zorg ervoor dat alle elementen stevig in elkaar zitten en stevig op de vloer staan voordat je op de elementen stapt of erop gaat zitten – om struikelen of vallen te voorkomen.
- **Stapelen en gebruiken:** Maximaal drie MyFunStone-elementen kunnen worden gestapeld voor klimmen, staan, balanceren of klimmen. De voeten van het kind moeten altijd de grond kunnen raken.
- **Productcombinatie:** Gebruik alleen MyFunStone-elementen. Combineer nooit MyFunStone-elementen met andere producten.

Waarschuwing:

- **Tanden,** nagels, messen, schaar, zagen, stenen, pennen en andere scherpe of harde objecten kunnen de MyFunStone blijvend beschadigen.
- **Bijt** of kauw niet op de producten - er is een groot risico dat onderdelen worden doorgeslikt en het product beschadigd raakt.
- Stap niet op de producten als je hoge hakken of noppen draagt, want dit kan blijvende schade veroorzaken.
- **Dit product is geen drijfmiddel.**
- Gebruik de producten niet in zwembaden, meren of andere wateren. Kinderen moeten te allen tijde worden begeleid wanneer ze in of nabij het water spelen, ongeacht hun zwemvaardigheid.
- Houd het product uit de buurt van brandbronnen en heteluchtpistolen.

Reinigingsinstructies:

- Gebruik alleen milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
- Maak schoon met kindvriendelijke wasmiddelen, zoals milde zeep of afwasmiddel.
- Vermijd agressieve chemische reinigers, zuren of alkaliën.

Zitten

- Als kinderen op een stapel MyFunStone-elementen zitten, zorg er dan voor dat alle elementen goed zijn gemonteerd en veilig op de vloer worden geplaatst.
- Als er meer dan drie elementen worden gebruikt, moet het maximale aantal MyFunStone-elementen voldoen aan DIN EN 1729 en hangt het af van de leeftijd en lengte van de kinderen.

Buitengebruik

- Het product is niet geschikt voor gebruik op ruwe of scherpe oppervlakken – zoals scherpe stenen. Bewaar het product niet in direct zonlicht.

NL 2026-02-20